

המדריך לרמקול: Advent ROCK607GR



מדריך למשתמש - Advent ROCK607GR

רשימת אריזה

- מדריך למשתמש
- רמקול חוץ Advent ROCK607GR

הקדמה

תודה שרכשתם רמקול חוץ!
אנא קראו בעיון והבינו את כל המדריך לפני ההתקנה והשימוש.
שמרו על המדריך לצורך תחזוקה עתידית.

חברת **ADVENT** עשתה כל מאמץ לספק הוראות מדויקות ומפורטות להרכבה ולהתקנה של מוצר זה.
אם יש ספקות כלשהם, מומלץ להיוועץ במתקין מקצועי מוסמך.
חברת **ADVENT** וכל מפיצה אינם אחראים לכל נזק ישיר או עקיף הנגרם כתוצאה מהתקנה או שימוש לא בטוח ולא תקין במוצר זה.
שימו לב: חלקים מסוימים במוצר מכילים רכיבים קטנים, לכן יש לנקוט משנה זהירות ולהרחיקם מהישג ידם של ילדים.

הוראות בטיחות

★ קראו את ההוראות בקפידה לפני השימוש במוצר!

1. בעת התקנת הרמקולים בחוץ, יש לוודא שהמבנה עליו הם מותקנים יציב, והרמקול מחובר היטב. האחריות על כך חלה על המשתמש.
2. אין למקם את הרמקולים על משטח מסתובב או תמיכה ניידת.
3. אין לגעת או להכות בוופר או בטוויטר – פגיעה בהם עלולה לגרום לעיוותי צליל.
4. אין להאזין למוזיקה בעוצמה גבוהה מאוד בעת שינוי מקור הקלט) למשל, מעבר בין FM/CD).
5. יש לוודא שהמגבר או מכשיר ההגברה כבויים לפני חיבור או ניתוק כבלים.

6. אין לנקות את הרמקולים עם חומרים כימיים – פעולה זו עלולה לפגוע בציפוי. יש לנקות עם מטלית יבשה בלבד.

חיבור חוטים והתקנה

בהתאם לסוג ההתקנה, ניתן לקבור את חוטי הרמקול ישירות באדמה או להשתמש בצינור מגן (בקוטר 12 מ"מ) להגנה מפני נזקים פיזיים, במיוחד אם צפויות חפירות או שינויים עתידיים באזור ההתקנה.

חיבורי כבלים:

- כחול – חיבור משותף (COMMON)
- אדום – חיבור $\Omega 8$ אוהם

המלצות לחיבורים עמידים במים:

- ✓ הלחמת חוטים עם שרוול מבודד עמיד למים
- ✓ שימוש במחברי כבלים אטומים למים
- ✓ חיבורים עם מחברי דחיסה עמידים למים) כגון(Raychem
- ✓ שימוש בכובעי גרזי לחוטים מספקים שונים (Orbit, Toro Irrigation) וכו')

מפרט טכני

- דגם: ROCK607GR
- טווח תדרים (1- דציבל): 75Hz - 20KHz
- רגישות (1W/1M): 87dB
- עכבה: $\Omega 8$ אוהם
- הספק RMS: 100W
- ללא שנאי
- חומר המארז: LLDPE
- דירוג עמידות (IP): IP56
- מידות (ס"מ) רוחב: 30 גובה: 35 עומק: 27

הנחיות לחיבור למגבר

1. חברו את חוט הרמקול (אדום) לצד החיובי (+) של המגבר ושל הרמקול.
2. חברו את חוט הרמקול (שחור) לצד השלילי (-) של המגבר ושל הרמקול.
3. וודאו שהקוטביות נכונה (אם תחברו הפוך, הסאונד יהיה חלש ולא יכיל באסים).

💡 טיפ: חיבור לא נכון של הקוטביות יגרום לסאונד לא טבעי ולחוסר באסים.

🎵 תיהנו מאיכות שמע מושלמת עם – Advent ROCK607GR הבחירה המושלמת לכל מרפסת,
גינה או מתחם חיצוני ! 🎵

