


דחשט

הוראות התקנה והפעלה
למכשיר רב תכליתי להסרת
כתמים בקיטור
דגם Y200 STEAM



אנא קראו את המדריך בעיון לפני השימוש ושמרו אותו למקום בטוח לעיון עתידי.

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של:

 YAMAHA

CASO®


CHI Q

 א.ס.ג'י
גב חזק למותגי ענק

דחפשו

01

מדריך הוראות בעברית HE



סמל (2002-10) IEC 60417-5597 קיטור 



לפני השימוש במוצר זה, אנא קראו את כל אמצעי הבטיחות. התקינו את המכונה שלב אחר שלב לפי ההוראות. כל פעולה שסוטה מההוראות עלולה לגרום לנזק למוצר או לפגיעה חמורה. מוצר זה מיועד לשימוש בסביבה ביתית רגילה ואינו מתאים לשימוש תעשייתי או חיצוני. בעת השימוש בציוד חשמלי, יש לנקוט באמצעי בטיחות בסיסיים, כולל הדברים הבאים:

- המוצר אינו מתאים לאנשים עם לקויות פיזיות, חושיות או אינטלקטואליות, או לאנשים חסרי ניסיון והבנה - כולל ילדים - אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או הדרכה של אפוטרופוס כדי להבטיח שימוש בטוח במוצר.
- אל תטבלו את המוצר במים או בנוזלים אחרים.
- אל תיגעו בתקע או בחלקים מבודדים חיים של המוצר בידיים רטובות כדי למנוע סכנת התחשמלות.
- אם התקע או החוטים ניזוקו, הפסיקו להשתמש במוצר ופנו מיד לאנשי השירות המקצועיים שלנו להחלפה כדי למנוע נזק.
- הרחקו שיער ארוך, בגדים רפויים, אצבעות וחלקי גוף אחרים ממעבר האוויר ומהחלקים הנעים של המוצר. אל תכוונו את פיית השאיבה או מברשות האבזורים לעיניים, לאוזניים או תכניסו אותם לפה.
- אל תכניסו שבבי מתכת, מחטים, חוטים או חפצים אחרים לתוך החריצים של המוצר כדי למנוע התחשמלות או פגיעה.
- חוץ מטכנאים מקצועיים, אף אחד אחר לא צריך לפרק, לתקן או לשנות את המוצר.
- נתקו את המוצר כשאינכם משתמשים בו כדי למנוע דליפת חשמל, שריפה, תקלות וכו'.
- אם נמצאו חריגות כלשהן במהלך השימוש במוצר, נתקו מיד את החשמל ופנו לשירות הלקוחות שלנו לסיוע.
- לאחר השימוש במוצר, נקו מיד את מיכל המים המלוכלכים, שמרו על נתיבי זרימת האוויר פתוחים ומנעו חסימה שעלולה להפחית את כוח השאיבה ולגרום להתחממות יתר של המנוע, ובכך להשפיע על חיי המוצר.
- לאחר השימוש במכונה, אחסנו אותה במקום יבש. אל תמלאו את מיכל המים כדי למנוע השפעה על חיי המכונה הכלליים.
- מוצר זה מתאים לניקוי מקומי של מוצרי בית מבד שונים כמו ספות, מזרנים, שטיחים וכו'. הוא עלול לא להשיג תוצאות מיטביות כשמשמשים בו על משטחים אחרים לניקוי.
- במהלך השימוש במוצר זה, עליכם למלא את נוזל הניקוי הריחני שמספקת החברה שלנו או שמצוין על ידינו. אנא הוסיפו לפי היחס המצוין כדי למנוע יצירת קצף מופרז שעלול לחדור למנוע ולהפחית את חיי; אל תמלאו נוזל ניקוי ריחני במצב קיטור.
- אל תנערו את המכונה מצד לצד בזמן שהיא פועלת כדי למנוע מכניסת מים מלוכלכים למנוע ולהפחית את חיי.
- כמות קטנה של מים שנתרת בתוך המכונה היא נורמלית. לאחר כיבוי כפתור ריסוס המים, עלול להיות עיכוב בכיבוי ריסוס המים וזה תופעה נורמלית.
- אל תניחו את ראש המברשת בדלי או על משטח עם הרבה מים צבורים, מכיוון שזה עלול לגרום לשאיבת יתר ולהוביל לדליפת מים בתחתית המכונה.
- מומלץ לרוקן את מיכל המים המלוכלכים ולסדר אותו לאחר כל שימוש. אם תדירות השימוש נמוכה, נקו וייבשו את מיכל המים ומיכל המים המלוכלכים לפני האחסון כדי למנוע גידול חיידקים וריח במים.
- בעת השימוש במצב קיטור, אסור בהחלט לכוון את ראש המברשת לכיוון אנשים כדי למנוע כוויות בטמפרטורה גבוהה;
- כשהמכונה רק מתחילה את מצב הקיטור, יציאת המים תרסס תחילה את המים שבצינור לחלוטין לפני הקיטור;
- כדי להאריך את חיי השירות של המכונה, מומלץ להשתמש בחומצה לימונית להסרת אבנית פעם בחודש;
- כל המידע הטכני והנתונים שמופיעים במדריך המוצר הזה הושגו על ידי החברה שלנו או סוכנויות בדיקה של צד שלישי מוסמכות. זכות הפרשנות הסופית שייכת לחברה שלנו.


• נוזל או קיטור לא מכוונים לכיוון ציוד המכיל רכיבים חשמליים

• שמות רכיבי המוצר

ידית מיכל המים

רכיבי מיכל המים

מכלול הצינור



מכלול הידית

גוף ראשי


מתלה ידית

① יחידה ראשית

פיית מים

חלון שקוף
כפתור שחרור מברשת

גוף הידית



ראש מברשת

כפתור ריסוס מים
כפתור קיטור

מכסה תא סוללה


ידית ורכיבים אחרים

ראש מברשת קיטור

מברשת קיטור

מתלה ידית

אביזרי ניקוי עצמי



מברשת חריצים

מברשת פלנל

מעמד חוט תלייה

סיליקון+לוח מברשת בצפיפות גבוהה


הודעה:

• מומלץ לנקות כתמים מקומיים על ספות, מזרנים, שטיחים וכו'.


• אם אתם צריכים להסיר את ראש המברשת, ודאו שהיחידה הראשית כבויה, לחצו על כפתור ריסוס המים - או כפתור הניקוי העצמי - כדי לשחרר את לחץ המים הפנימי, ואז לחצו על כפתור שחרור ראש המברשת שבידית כדי להסיר את ראש המברשת.

•התקנת ראש מברשת


•אם אתם צריכים להסיר את ראש המברשת, ודאו שהיחידה הראשית במצב כבוי, ואז לחצו על כפתור השחרור שבידית כדי להסיר את ראש המברשת;



•יישרו את מברשת החריצים - מברשת הקיטור - עם מחבר הקיטור והתקינו אותה. לאחר שהיא מותקנת עד התחתית, סובבו אותה נגד כיוון השעון בכיוון המוצג באיור. משכו את האביזר בכיוון ההפוך כדי לבדוק אם הוא נופל.




•בעת השימוש בראש מברשת הקיטור, יישרו את ראש המברשת עם הידית והתקינו אותו עד שתשמעו צליל לחיצה. משכו את ראש המברשת בכיוון ההפוך כדי לבדוק אם הוא נופל;




•התקנת תושבת ידית

•הכניסו את תושבת הידית למכונה ולחצו על תושבת הידית למטה. לאחר ששמעתם לחיצה זה אומר שהיא הורכבה במקומה.



•התקנת מדף חוטים

•הכניסו את מדף החוטים למכונה, ואז לחצו על מדף החוטים למטה. כשאתם שומעים לחיצה, זה אומר שההרכבה במקומה.




•התקנה והסרה של מיכל מים

•תחילה הרימו את ידית מיכל המים, ואז לחצו על כפתור שחרור מיכל המים כדי להרים את מיכל המים;

•דהפו את פקק מיכל המים הנקיים לצד אחד ומלאו במים נקיים. אל תחרגו מקו המים; MAX;

•התקינו את מיכל המים על המכונה ולחצו על מיכל המים למטה. כשאתם שומעים לחיצה, זה אומר שמיכל המים מותקן במקומו.



⚠ **הערה:** אסור למלא נוזל ריחני במצב קיטור. צריך להוסיף ~ בפרופורציה במצב ריסוס כדי למנוע הוספה מופרזת וגרימת הרבה קצף.

•הפעלת המכונה

•אנא ודאו שמכלול מיכל המים מותקן במקומו, יש כמות מתאימה של מים במיכל המים הנקיים וראש המברשת מורכב במקומו;

•הוציאו את כבל החשמל ממדף החוטים וחברו את התקע לשקע. המכונה במצב המתנה;

•לחצו על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המכונה, שנכנסת למצב ספיגת מים, ונורית החיווי מעל כפתור ההפעלה ירוקה;

•כשהמכונה מופעלת, לחצו על כפתור ריסוס המים שבידית, המכונה נכנסת למצב ריסוס מים, ונורית החיווי של המכונה צהובה; לחצו על כפתור הקיטור שבידית, המכונה נכנסת למצב קיטור, ונורית החיווי של המכונה אדומה;



•בעת השימוש בראש המברשת, הניחו את ראש המברשת שטוח קרוב לחפץ שרוצים לנקות, רססו מים על האזור שרוצים לנקות, ושטפו שוב ושוב עד שנקי;


•החליפו את מברשת החריצים - מברשת הקיטור העגולה - כשהמכונה כבויה

•לאחר הפעלת המכונה, לחצו על כפתור הקיטור - כפתור ריסוס המים - שבידית כדי להיכנס למצב קיטור. בזמן הזה, נורית החיווי של המכונה אדומה והמנוע לא עובד. לחצו שוב על כפתור הקיטור שבידית כדי לכבות את מצב הקיטור ולהיכנס למצב המתנה. בזמן הזה, נורית החיווי של המכונה ירוקה.



•ניקוי הידית

- דחפו את אבזם החלון השקוף בכיוון החץ כדי להסיר את החלון השקוף;
- אם יש כתמים על המשטח הפנימי של החלון השקוף, אתם יכולים לנקות אותו תחת הברז;
- לאחר ניקוי ויבוש החלון השקוף, החזירו אותו על ראש המברשת.




ניקוי מיכל מים מלוכלכים
•אבזם מכסה מיכל

- לאחר השימוש במכונה, לחצו על כפתור שחרור מיכל המים, הרימו את ידית מיכל המים והוציאו את מיכל המים
- הניחו את מיכל המים בכיור, השתמשו באצבעותיכם כדי להזיז את מיקום אבזם מכסה מיכל המים, והסירו את מכסה מיכל המים;
- אחזו את ידית מיכל המים ביד אחת, הרימו את תחתית מיכל המים ביד השנייה, ושפכו את המים המלוכלכים;
- אם הקיר הפנימי של מיכל המים המלוכלכים ומכסה מיכל המים מלוכלכים, שטפו את מיכל המים המלוכלכים ואת מכסה מיכל המים בהתאמה תחת הברז עד שהם נקיים;



- לאחר שמיכל המים ומכסה מיכל המים נשטפו ויובשו, החזירו את מכסה המיכל על מיכל המים. אל תחמיצו או תעוותו את טבעת האיטום של מכסה מיכל המים - או שזה יגרום למים לא להיספג בצורה נורמלית וכו' - ;

- הניחו את מיכל המים באופן אנכי ביחידה הראשית, לחצו למטה על מיכל המים עד שיש לחיצה, מה שמציין שמיכל המים מותקן במקומו.



הערה: לפני ניקוי מיכל המים המלוכלכים, נתקו את כבל החשמל ועצרו את המכונה. 




•לאחר השימוש, כרכו את כבל החשמל סביב מדף החוטים כדי לאחסן את כבל החשמל;

•כרכו את הצינור, הניחו את מכלול הידית על מדף הידית, ואחסנו במקום מאוורר ויבש;

•אם לא משתמשים לזמן ארוך, ניתן להסיר את מדף הידית ומדף החוטים;

•הסרת מדף הידית: תחילה הזיזו את מדף הידית כלפי מעלה, ואז הזיזו אותו ימינה

•הסרת מדף כבל החשמל: תחילה הזיזו את מדף הידית כלפי מעלה, ואז הזיזו אותו ימינה.



⚠ הערה: אם לא משתמשים במכונה לזמן ארוך, מומלץ להסיר את האביזרים ולאחסן במקום מאוורר ויבש.

פתרון בעיות



לפני הפנייה למחלקת התחזוקה, אנא בדקו את הנקודות הבאות:


פתרונות	גורמים אפשריים	בעיות נפוצות
שפכו את המים המלוכלכים מהמיכל	מיכל המים המלוכלכים מלא	השאיבה של ראש המברשת חלשה
אנא בדקו אם כניסת האוויר חסומה ונקו אותה	כניסת האוויר של ראש המברשת חסומה	

מיכל המים חסר מים	אנא הוסיפו מים	יציאת המים לא מרססת מים
מיכל המים לא מותקן במקומו	לחצו למטה על החלק העליון של מיכל המים כדי להתקין את מיכל המים במקומו - ראו את השלבים של התקנה והסרה של מיכל מים לפרטים -	
יציאת המים חסומה	שלחו למרכז השירות לתיקון	
המסנן של שסתום המים חסום	בדקו אם המסנן חסום ונקו אותו	לא מיוצר קיטור/הקיטור חלש יחסית
יציאת הקיטור חסומה	השתמשו במחט דקה כדי לנקות את חור הקיטור במצב כיבוי או שלחו למרכז השירות לתיקון	
הדוד מכוסה באבנית	שלחו למרכז השירות לתיקון	הצינור או המכונה דולפים
איטום מעגל המים חסר	שלחו למרכז השירות לתיקון	
איטום מיכל המים לא מותקן במקומו או מעוות	אנא בדקו אם איטום מיכל המים מותקן במקומו - ראו את השלבים של התקנה והסרה של מיכל מים לפרטים -	מיכל המים דולף
המים מעל קו MAX	רמת המים צריכה להיות מתחת לקו MAX	
הסוללה בידית חלשה	הסירו את שני הברגים של מכסה הידית והחליפו את סוללת הכפתור	נורית החיווי של המכונה ממשיכה להבהב
הידית והמכונה לא מותאמות	חברו את המכונה, ולחצו על שני הכפתורים של הידית בו זמנית למשך 10 שניות תוך 15 שניות לאחר הפעלת המכונה. אם המנוע נעצר ומתחיל מיד, זה אומר שההתאמה הצליחה. אם ההתאמה לא הצליחה תוך 15 שניות, כבו וחזרו על הפעולה;	

אם יש תקלות אחרות, נדרשים כלים מיוחדים, ולכן יש צורך ללכת למרכז השירות המוסמך לתיקון והחלפה.

תרשים מעגל

VI



הספק נקוב	כניסה נקובה	דגם
1750W	220-240VAC,50/60Hz	Y200 קיטור

שם ותכולה של חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים						שם חלק
אתרים דו-פניליים (PBDE) פוליברומיים	דו-פניל פוליברום (PBB)	כרום שש ערכי (Cr(VI))	קדמיום (Cd)	כספית (Hg)	עופרת (Pb)	
○	○	○	○	○	○	רכיבי פלסטיק
○	○	○	○	○	○	רכיבי חומרה
○	○	○	○	○	×	רכיבי מנוע
○	○	○	○	○	×	רכיבי משאבת מים
○	○	○	○	○	○	רכיבי PCB
○	○	○	○	○	×	רכיבי משאבת מים

תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה
אנחנו מברכים אותך על רכישת המוצר שברשותך ומודים לך שבחרת בנו.
הנאתך מהמוצר ומהשירות הנלווה אליו חשובה לנו, לכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לך מגוון מוצרים איכותיים ושירות שיענה על ציפיותיך. נשמח להיות הבחירה שלך גם בעתיד שתחדש/י.

פרטי המכשיר:

תוצרת: **דחפשו** דגם: _____ תוקף האחריות עד: _____

מס' סידורי: _____ תאריך רכישה: _____

פרטי המוכר:

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת: _____

פרטי הלקוח:

שם: _____ כתובת: _____

תנאי האחריות

- אנו שמחים להעניק לך שנת אחריות מלאה למוצר שברשותך.
אנו א.ס.ג'י אלקטרוניקה בע"מ ח.פ. 510886732 מרח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם, אחראים בזאת על פעולתו התקינה של המוצר שפרטיו מצוינים לעיל על פי תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
- אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר בתקופת האחריות, כולל החלפת חלפים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלפים חדשים ומקוריים, למעט האביזרים הנלווים וכן חלקי המתכלים של המוצר, שהם אינם נכללים באחריות.
 - האחריות אינה כוללת את האביזרים הנלווים וכן את חלקי המתכלים של המוצר. לסוללה הנטענת האחריות הינה ל 12 חודשים מיום האספקה.
 - אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף 1, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי שיקול דעתנו.
 - תיקון של המוצר יבוצע במעבדת השירות (הובלת המוצר והחזרתו יהיו על חשבון הלקוח).
 - אנו מתחייבים לתקן את המוצר תוך 10 ימים מיום מסירת המוצר למעבדת שירות. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופה הנ"ל בסעיף קטן זה או 14 ימים אם נמסר לנקודת המכירה.
 - אס ג'י מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.
 - הוכח כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, תהיה אס ג'י רשאית לדרוש טרם ביצוע התיקון, תשלום בעד התיקון, חלקי החילוף, הובלת המוצר או החלפתו.
 - א. הקלקול נגרם על ידי כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן, כגון שיבושים ברשת החשמל.
 - ב. הקלקול נגרם עקב דודן או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש לרבות שימוש בחומרי שטיפה שאינם מקוריים ו/או שלא אושרו לשימוש ע"י היצרן ובלבד שהוראות השימוש סדירות בנסיבות העניין, הכל כפוף להוראות כל דין.
 - ג. בוצע במוצר תיקון בידי מי שלא הורשה מטעם היצרן, או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חובי היצרן לפי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס"א-2006.
 - ד. שימוש בחומרי ניקוי אשר לא מאושרים לשימוש ע"י היצרן.
 - אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף עד שנה מתום תקופת האחריות.
 - האחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך מסירת המוצר לצרכן.
 - במקרה של העברת בעלות על המוצר, האחריות כמפורט לעיל תימשך לטובת הצרכן הנעבר (זאת למשך תקופת האחריות המקורית ובלא שההעברה תביא להארכת תקופת האחריות). מומלץ להודיע לנו על העברת הבעלות מיד עם האירוע, על מנת למנוע תקלות ושיבושים בעניין זה.
 - כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו תקף רק לטובת הצרכן כנגדירתו בחוק הגנת הצרכן. אין אחריות למוצרים שנרכשו ע"י הרוכש לשימוש שעיקרו איננו אישי, ביתי או משפחתי.
 - האחריות על פי תעודה זו תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על כתב אחריות זו יחול החוק הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לכתב אחריות זו תהיה של בתי המשפט המוסמכים בישראל.
 - כל האמור לעיל בתעודת האחריות זו יבוצע על ידינו או על ידי מי מטעמנו.

מרכזי שירות

מעבדות ראשיות: א.ס.ג'י רח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם טל. 03-5265112
קלינטק ניקיון חכם משה אביב 3 אור יהודה טל. 073-3745599

אזור הדרום
שרות אי די אס
רח' הבנאי 19 חולון
טל. 03-541700

אזור חיפה והצפון
שרות מזור
רח' המשור 35 טבריה
טל. 04-6773000

אזור ירושלים והסביבה
שרות טכנוקור
רח' החיטה 5 חיפה
טל. 04-8415716

אזור שווק ושרותים
רח' הסדנא 7 ירושלים
טל. 02-6403000

לקוח נכבד/ מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות

סרוק לרישום



לנוחותך, תוכל/י לבצע רישום למוצר שברשותך בקלות ובנוחות. המידע שתמלא/י ישמר במערכת המחשוב שלנו וכך נוכל לזהותך בקלות במפגשי השירות שלך עמנו ולחסוך לך זמן יקר. לקבלת אחריות מוגבלת לשנה נוספת, מתום שנת האחריות הראשונה על פי דין, ללא תשלום לפי תקנון החברה עליך לבצע רישום תוך 14 יום מתאריך הרכישה על ידי מילוי טופס הרישום האינטרנטי המופיע באתר האינטרנט שלנו בכתובת: www.sge.co.il. למען הסר ספק, עמידתך בתנאי הרישום כמתואר בתקנון הינה תנאי יסודי לזכאותך לקבלת הטובה. מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או את חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות.

חדש!

בוא ושיווק א.ס.ג'י | שקד 19 א.ת. חבל מודיעין ת.ד. 910 שוהם 6082280 | טל. 03-5265111 | www.sge.co.il

דחפשו

מרכזי שירות

מעבדות ראשיות: אס.ג'י רח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם טל. 03-5265112
קלינטק ניקיון חכם משה אביב 3 אור יהודה טל. 073-3745599

אזור הדרום
שרות אי די אס
רח' הבנאי 19 חולון
טל. 03-541700

אזור ירושלים והסביבה
אלרם שווק ושרותים
רח' הסדנא 7 ירושלים
טל. 02-6403000

אזור חיפה והצפון

שרות מזור
רח' המשור 35 טבריה
טל. 04-6773000

שרות טכנוקור
רח' החיטה 5 חיפה
טל. 04-8415716

לקוח נכבד/ מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות

סרוק לרישום



לטהייתך, תוכל/י לבצע רישום למחיר שברשותך בקלות ובטוחות. המידע שתמלא/י ישמר במערכת המחשוב שלנו וכך נוכל לזהותך בקלות במפגשי השירות שלך עמנו ולחסוך לך זמן יקר. לקבלת אחריות מוגבלת לשנה נוספת, מתום שנת האחריות הראשונה על פי דין, ללא תשלום לפי תקנון החברה עליך לבצע רישום תוך 14 יום מתאריך הרכישה על ידי מילוי טופס הרישום האינטרנטי המופיע באתר האינטרנט שלנו בכתובת: www.sge.co.il. למען הסר ספק, עמידתך בתנאי הרישום כמתואר בתקנון הינה תנאי יסודי לזכאותך לקבלת ההטבה. מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או את חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות.

חדש!

יבוא ושיווק אס.ג'י | שקד 19 א.ת. חבל מודיעין ת.ד. 910 שוהם 6082280 | טל. 03-5265111 | www.sge.co.il