


דחפשא

הוראות הפעלה לשואב אבק מזרן M600



אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש ושמור אותו לעיון עתידי.

(עברית בעמוד 13)

יבוא שיווק ושרות בלעדיים של:

 YAMAHA

CASO



CHI Q

SG א.ס.ג'י
גב חזק למותגי ענק


אנא קרא מדריך זה בעיון ושומר אותו כראוי לעיון עתידי.

- מוצר זה הוא מכשיר חשמלי. אל תשאיר את השואב פועל לבד ללא השגחה.
- אם אינך משתמש במכשיר במשך זמן רב, אנא כבה אותו.
- בעת ניקוי, תיקון או אי-שימוש זמני בשואב, יש לכבות אותו.
- אל תשתמש בשואב כדי לשאוב חפצים מחוממים כגון פחם ובדלי סיגריות, חפצים חדים כגון זכוכית שבורה, נוזלים מאכלים, בנזין, אלכוהול ופריטים דליקים ונפיצים אחרים. שימוש כזה עלול לגרום נזק לשואב או לגרום לשריפה, שתוביל לפגיעה אישית ותאונות אחרות.
- אל תשתמש בשואב זה כדי לספוג מים או אבק רטוב, והימנע משימוש בשואב בגשם, במים או במקומות רטובים (כגון אמבטיה, שירותים, חדר כביסה, וכדומה) כדי למנוע תקלות
- הימנע מקרבה למכשירי חימום או מחשיפה לשמש על מנת למנוע שריפה.
- אל תאפשר לילדים לשחק או להפעיל את השואב על מנת למנוע תאונות.
- הימנע מהפעלה ממושכת כאשר פתח היניקה חסום על מנת למנוע נזק לשואב.
- מוצר זה מצויד במנורת UV. אל תסתכל על תחתית השואב כשהיא מופעלת על מנת למנוע
- מקרני UV לפגוע בגוף האדם.
- אל תאפשר לקרני UV להקרין על צמחים, כדי לא לגרום נזק לצמחים.
- אל תרכז את קרני UV במקום אחד לשימוש מתמשך, דבר שעלול לגרום נזק לאובייקט הניקוי.
- אל תשב על מוצר זה, כדי לא לגרום נזק לשואב.
- אל תסיר את מכלול מברשת הגלגלת כאשר השואב פועל, כדי למנוע פגיעה גופנית.
- מוצר זה משמש אך ורק לניקוי והסרת קרדית אבק (mites) ממזרונים, שמיכות, כריות, ספות וטקסטיל אחר.
- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות או חוסר ניסיון וידע, אם ניתנה להם השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר בצורה בטוחה, והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
- ילדים לא ישחקו במכשיר. ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- אם כבל האספקה ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים על מנת למנוע סכנה.

• שמות רכיבים:



① יחידה ראשית



② רכיבי סינון



③ לוח תצוגת מסך

• שיטת ניקוי (חובה לקרוא בעת השימוש הראשון במוצר)

הנח את המכשיר על המיטה. לאחר ההפעלה, לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי ודחפו אותו בעדינות קדימה ואחורה כדי לבצע ניקוי.

• טכניקות שימוש

- אין צורך להרים או ללחוץ חזק על המכשיר בזמן השימוש — הנח אותו על המיטה ודחוף בעדינות קדימה ואחורה; בדוק אם מנורת ה-UV דולקת. ניתן להרים אותו אופקית במרחק של כ-1 ס"מ ממשטח המיטה כדי לראות את מנורת ה-UV;
- כדי למנוע פגיעה מקרית, מנורת ה-UV חייבת להיות במרחק של פחות מ-3 ס"מ מהאובייקט המואר וזווית הנטייה של המכשיר לא תעלה על 30 מעלות לפני שהיא תוכל לפעול כראוי. מחוץ לטווח זה, מנורת ה-UV תכבה אוטומטית;
- זו תופעה רגילה שירגיש ריח מסוים מפתח האוויר בשימוש הראשון במכשיר, והוא אינו מזיק לבריאות. הריח יתפוגג באופן טבעי בשימושים הבאים;
- רעש זרימת אוויר במהירות גבוהה הנוצר כאשר המכונה פועלת הוא תופעה רגילה;
- בשימוש ראשון מומלץ להשתמש 2–3 פעמים בשבוע; לאחר מכן מומלץ שימוש פעם בשבוע.

⚠ הערה:

- כאשר אין משתמשים במכשיר זמן ממושך, יש למקם אותו במקום קריר ויבש, ולעולם לא לחשוף אותו לשמש ישירה או לסביבה לחה;
- בשימוש הראשון ייאסף יותר לכלוך, ובהמשך, עם המשך השימוש, כמות הכלוך הנספגת תפחת בהתאם, לאחר השימוש, יש לנקות את מכלול מיכל האבק.

תחזוקה

III

• ניקוי מכל האבק


- לחץ על כפתור שחרור מכל האבק 
- לחץ על נעילת מכל האבק 
- פתח את המכסה העליון של מכל האבק 
- הסר את המכסה העליון של מכל האבק 
- נקה את מכל האבק 
- ניקוי רכיבי המסנן והרכבת מיכל האבק 



הודעה! ⚠️

- מומלץ לנקות את מיכל האבק ואת צמר הגפן של המסנן לאחר כל שימוש; כאשר מיכל האבק מלא במהלך השימוש, מומלץ לנקות אותו מיד, אחרת הדבר ישפיע על יעילות השימוש;
- בעת ניקוי צמר הגפן של המסנן, אין לשפשף באלימות; לאחר שטיפת מכלול מיכל המושב, יש לוודא שכל חלקי מיכל האבק יבשים לחלוטין לפני הכנסתו למארז;
- לאחר שזמן השימוש המצטבר של צמר הגפן של המסנן מגיע ל-30-50 שעות, מומלץ לרכוש ולהחליף את צמר הגפן של המסנן בחנות רשמית כדי למנוע פגיעה בביצועי המכונה.

• ניקוי והתקנת מברשת הגלילה



הודעה! ⚠️

- בעת ניקוי מברשת הגלילה, יש לכבות את המכונה ולנתק אותה מהחשמל כדי למנוע הפעלה מקרית של המכונה וגרימת פגיעה גופנית!
- יש לנגב את המכסה השקוף של מנורת ה-UV לפני השימוש כדי להבטיח את אפקט החיטוי הטוב ביותר;
- אין להסתכל ישירות על אור ה-UV כאשר הוא דולק, ואל תתנו לאור ה-UV לזרוח ישירות על עורכם.

לפני שתפקידי את מחלקת התחזוקה, אנא בדקו בהתאם לנקודות הבאות:

תקלה	סיבה אפשרית	שיטת טיפול
המכשיר אינו פועל	האם המכשיר מחובר לחשמל	חבר את אספקת החשמל
	כפתור ההפעלה לא נלחץ	לחץ על כפתור ההפעלה
עוצמת היניקה נחלשה	פתח היניקה חסום	נקה את פתח היניקה
	יש יותר מדי חפצים זרים בספוג הפיטר.	נקה את מכל האבק ואת ספוג הסינון
מנורת ה-UV אינה פועלת	יש הרבה לכלוך במסנן	נקה לכלוך מן המסנן
	שני הגלגלים מתחת למכשיר אינם נוגעים במשטח בז'מנית	הנח את המכשיר שטוח על המשטח וודא ששני הגלגלים לוחצים כלפי מטה
מנורת ה-UV אינה פועלת	הגלגלים מתחת למכשיר תקועים ואינם נעים בחופשיות	נקו את הגלגלים כדי לוודא ששני הגלגלים יכולים לנוע למעלה ולמטה בחופשיות או צרו קשר עם שירות לאחר המכירה.
	מנורת ה-UV פגומה	פנה לשירות לאחר-מכירה להחלפת מנורת ה-UV
המכשיר הפסיק לעבוד לפתע	מכל האבק מלא פתח היניקה של המכשיר חסום הציקלון חסום בידי גוף זר	על מנת למנוע התחממות יתר של המנוע, נוסף מנגנון בטיחות למניעת התחממות יתר. אם הדבר קורה, הפסק מיד את השימוש, נקה את החסימה, והמתן שעתיים לפני שתפעיל את המכשיר שוב.
מברשת הגלילה הפסיקה לפעול לפתע	המסנן חסום בידי גוף זר	הוצא את מברשת הגלילה לפי ההוראות ונקה אותה לפני שימוש
נורית חיווי קרדית אבק אינה משנה צבע בעת שאיבה	חיישן האינפרא אדום שבור	צור קשר עם שירות הלקוחות ותיקון לאחר המכירה

אם ישנן תקלות נוספות ונדרשים כלים מיוחדים, אנא פנו לנקודת השירות המיועדת לצורך תיקון והחלפה.

שם המוצר	שואב אבק למזרנים
דגם המוצר	M600
מתח נומינלי	240VAC-220
הספק נומינלי	500W
תדר נומינלי	50/60Hz



חומרים מסוכנים						שם החלק
אתרי דיפניל מולבנים (PBDE))	ביפנילים מולבנים (PBB))	כרום משושה ערכיות (Cr(VI))	קדמיום (Cd))	כספית (Hg))	עופרת (עופרת Pb))	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	לוח PCB ורכיבים אלקטרוניים
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	כבל חשמל / כבל הזנה
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	מנורת UV
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	מנוע יניקה (שואב אבק)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	מעטפת (גוף המכשיר)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	אביזרים אחרים

תעודת אחריות

לקוח/ה יקר/ה
אנחנו מברכים אותך על רכישת המוצר שברשותך ומודים לך שבחרת בנו.
הנאתך מהמוצר והמשירות הללוה אליו חשובה לנו, לכן נעשה כל מאמץ על מנת להמשיך ולהציע לך מגוון מוצרים איכותיים ושירות שיענה על ציפיותך. נשמח להיות הבחירה שלך גם בעתיד (תתחדש/י).

פרטי המכשיר:

תוצרת: **דחפשו** דגם: _____ תוקף האחריות עד: _____
מס' סידורי: _____ תאריך רכישה: _____

פרטי המוכר:

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת: _____

פרטי הלקוח:

שם: _____ כתובת: _____

תנאי האחריות:

- אנו שמחים להעניק לך שנת אחריות מלאה למוצר שברשותך.
אנו אס.ג'י אלקטרוניקה בע"מ פ. 510886732 מר' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם, אחראים באת על פעולתו התקינה של המוצר שפרטיו מצוינים לעיל על פי תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
- אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר בתקופת האחריות, כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים, למעט האביזרים הנלווים וכן חלקיו המתכלים של המוצר, שהם אינם נכללים באחריות.
 - האחריות אינה כוללת את האביזרים הנלווים וכן את חלקיו המתכלים של המוצר. לסוללה הטענת האחריות הינה ל 12 חודשים מיום האספקה.
 - אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף 1, נספק לזכרן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לזכרן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי שיקול דעתנו.
 - תיקון של המוצר יבוצע במעבדת השירות (הובלת המוצר והחזרתו יהיו על חשבון הלקוח).
 - אנו מתחייבים לתקן את המוצר תוך 10 ימים מיום מסירת המוצר למעבדת שירות. שבתות וחגים לא יכואו במניין התקופה הנ"ל בסעיף קטן זה או 14 ימים אם נמסר לנקודת המכירה.
 - אם ג'י מתחייבת למסור לזכרן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.
 - הוכח כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, התייה אס'י רשאית לדרוש טרם ביצוע התיקון, תשלום בעד התיקון, חלקי החילוף, הובלת המוצר או החלפתו.
 - א. הקלקול נגרם על ידי כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לזכרן, כגון שיבושים ברשת החשמל.
ב. הקלקול נגרם עקב זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש לרבות שימוש בחומרי שיטפה שאינם מקוריים ו/או שלא אושרו לשימוש ע"י היצרן ובלבד שהוראות השימוש סדירות בנסיבות העניין, הכל כפוף להוראות כל דין.
ג. בוצע במוצר תיקון בידי מי שלא הורשה מטעם היצרן, או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תנונת הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס"א-2006.
ד. שימוש בחומרי ניקוי אשר לא מאושרים לשימוש ע"י היצרן.
 - אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף על שנה מתום תקופת האחריות.
 - האחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך מסירת המוצר לזכרן.
 - במקרה של העברת בעלות על המוצר, האחריות כמפורט לעיל תימשך לטובת הצרכן הנעבר (זאת למשך תקופת האחריות המקורית ובלא שההעברה תביא להארכת תקופת האחריות). מומלץ להודיע לנו על העברת הבעלות מיד עם האירוע, על מנת למנוע תקלות ושיבושים בעניין זה.
 - כל האמור לעיל בתעודת אחריות זו תקף רק לטובת הצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן. אין אחריות למוצרים שרכשו ע"י הרוכש לשימוש שיעיקר איננו אישי, ביתי או משפחתי.
 - האחריות על פי תעודה זו תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על כתב אחריות זו יחול החוק הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לכתב אחריות זו תהיה של בתי המשפט המוסמכים בישראל.
 - כל האמור לעיל בתעודת האחריות זו יבוצע על ידינו או על ידי מי מטעמנו.

מרכזי שירות

מעבדות ראשיות: אס.ג'י רח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם 03-5265112
קלינטק ניקיון חכם משה אביב 3 אור יהודה טל. 073-3745599

אזור הדרום	אזור חיפה והצפון	אזור ירושלים והסביבה
שרות אי די אס רח' הבנאי 19 חולון טל. 03-541700	שרות מזור רח' המשור 35 טבריה טל. 04-6773000	שרות טכנולוג רח' החיטה 5 חיפה טל. 04-8415716
אלרם שוק ושירותים רח' הסדנא 7 ירושלים טל. 02-6403000		

לקוח נכבד/ מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות

סרוק לרישום



לנוחותך, תוכלי/י לבצע רישום למוצר שברשותך בקלות ובנוחות. המידע שתמלאי/י ישמר במערכת המחשוב שלנו וכך נוכל להזותך בקלות במפגשי השירות שלך עמנו ולחסוך לך זמן יקר. לקבלת אחריות מוגבלת לשנה נוספת, מתום שנת האחריות הראשונה על פי דין, ללא תשלום לפי תקנון החברה עליך לבצע רישום תוך 14 יום מתאריך הרכישה על ידי מילוי טופס הרישום האינטרנטי המופיע באתר האינטרנט שלנו בכתובת www.sg.co.il. למען הסר ספק, עמידתך בתנאי הרישום כמתואר בתקנון הינה תנאי יסודי לזכאותך לקבלת הטבה. מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או את חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות.

חדש!

דחשׁוּ

מרכזי שירות

מעבדות ראשיות: א.ס.ג'י רח' שקד 19 א.ת. חבל מודיעין, שוהם טל. 03-5265112
קלינטק ניקיון חכם משה אביב 3 אור יהודה טל. 073-3745599

אזור הדרום
שרות אי די אס
רח' הבנאי 19 חולון
טל. 03-541700

אזור ירושלים והסביבה
אלרם שווק ושרותים
רח' הסדנא 7 ירושלים
טל. 02-6403000

אזור חיפה והצפון

שרות מזור
רח' המשור 35 טבריה
טל. 04-6773000

שרות טכנוקור
רח' החיטה 5 חיפה
טל. 04-8415716

לקוח נכבד/ מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות

סרוק לרישום



לנוחיותך, תוכלי לבצע רישום למוצר שברשותך בקלות ובנוחות. המידע שתמלאי ישמר במערכת המחשוב שלנו וכך נוכל לזהות בקלות במפגשי השירות שלך עמנו ולחסוך לך זמן יקר. לקבלת אחריות מוגבלת לשנה נוספת, מתום שנת האחריות הראשונה על פי דין, ללא תשלום לפי תקנון החברה עליך לבצע רישום תוך 14 יום מתאריך הרכישה על ידי מילוי טופס הרישום האינטרנטי המופיע באתר האינטרנט שלנו בכתובת: www.sge.co.il. למען הסר ספק, עמידתך בתנאי הרישום כמתואר בתקנון הינה תנאי יסודי לזכאותך לקבלת ההטבה. מומלץ לשמור את מדבקת האחריות או את חשבונית הקנייה בצמוד לתעודת האחריות.

חדש!

יבוא ושיווק א.ס.ג'י | שקד 19 א.ת. חבל מודיעין ת.ד. 910 שוהם 6082280 | טל. 03-5265111 | www.sge.co.il